Zyxel Keenetic

Рекомендации.

1. По умолчанию, Логин admin, пароль 1234.

2. Сброс настроек роутера производится путем нажатия и удержания кнопки Reset на задней панели роутера в течении 10 секунд.

Авторизация.

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер, и в строке адреса набрать http://192.168.1.1, User Name admin (Имя пользователя), Password (пароль) – 1234 (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Омя пользователя:	«http://192.168.1.1» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт говорит: «KEENETIC L admin:1234»					
	admin					
Паролы	••••					

Смена заводского пароля.

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль 1234.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку «Система», далее «Пользователи». Необходимо нажать на надпись «admin». Откроется новое окно, в поле «Новый пароль» введите новый пароль. Нажмите кнопку«Сохранить».

урнал				-	-		
	Ping	Файлы	Перезагрузка	Часы	Имя системы	Пользователи	Компоненты
льзо	вател	и и паро	ли				
четные нтерне	записи т-центре	пользовате . Для редан	елей нужны для уг стирования прав д	іравлени: (оступа по	я доступом к служ ользователя щелк	бам и приложения кните его запись в (м, установпенным на списке.
min							
ойка	прав д	цоступа					
-		Имя: admi	n				
Устано	вить пар	ооль: •••••					
П	рава дос	тупа:					
		✓ cli					
		rea	donly				
		√ http					
						_	
		Cox	отмен:	а Уда	лить пользовател	R	
		7			1		

Настройка Wi-Fi на роутере.

В интерфейсе роутера необходимо выбрать снизу вкладку «Wi-Fi», затем вкладка «Режим работы». Выбираем режим работы «Точка доступа», и нажимаем кнопку «Применить». На более ранних версиях ПО маршрутизатора этой вкладки может не быть.



После применения настроек необходимо открыть вкладку «Точка доступа».

Выставляем параметры следующим образом:

- Поле «SSID»: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не менять.
- Номер радио-канала выбираем: Авто.
- Ставим галку напротив поля «Использовать защиту соединений».
- Ставим галку напротив поля «Максимальный уровень WPA2».
- Ключ: вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети.
- Далее сохраняем настройки нажатием кнопки «Применить».

Точка беспроводно	го доступа				
-					
Manager under ander some S. C.					
укажите имя для вашей бе защиту соединений, выбер	спроводной сети, по ко ите уровень безопаснос	торому можно судет ти и введите сетевої	наити ее при по, й ключ (пароль) ,	цключении. Е цля доступа к	ссети.
Рекомендуется использова необходимости подключен	ать максимальную защи ия устаревших устройста	ту WPA2. Режим WE	Р используйте то их WPA	олько при	
	in jeropeean jerponen	, no noppeoprato and a			
Имя сети (8	SSID): Motel				
Номер радио-ка	нала: Авто 💌				
Использовать защиту соедин	ений: 🔽				

Настройка интернет-центра для подключения к Интернету с использованием статического (постоянного) внешнего IP-адреса

Зайдите в меню Интернет > IPoE и для дальнейшей настройки щелкните мышкой по названию интерфейса, через который вы будете выходить в Интернет (в нашем примере это интерфейс ISP).

аключения ПРо единения Et	рерроелуро hernet	802.1x ючения к Ин	3G/4G нтернету по	Wi-Fi IPv6 выделенной л	Маршруты	DyDNS	Прочие		
единения Et	hernet	ючения к Ин	нтернету по	выделенной л	uuuu Ethorpol				
оединение необу оединения необу РРоБ РРТР 1 215	одимо для подкли одимо задать иде	ючения к Ин	нтернету по	выделенной л	uuuu Ethorpol				
апись в списке. П	Р настраивается в ри необходимости	нтификатор соответству и укажите ад	о виртуальн ующих вклаг дреса <u>DNS-</u>	ой сети (VLAN цках. Чтобы из <u>серверов</u>	ID). Авторизац менить парам	ия в сети пр етры создан	овайдера по п нного соединен	ротоколам 8 чия, щелкнит	31x, re ero
терфейс (Описание	_					IP	Включен	Инте
- E	Broadband connect	tion					auto	up	yes
обавить интерфей	ic								

В окне Настройка подключения по Ethernet в поле Настройка параметров IP укажите значение Ручная и в полях IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз укажите соответственно IP- адрес, маску подсети и IP-адрес шлюза, выданные вам ранее интернет-провайдером. Если провайдер также предоставил вам информацию об IP-адресах серверов DNS, введите эти адреса в поля **DNS 1, DNS 2, DNS 3**.

Подключения	IPoE	PPPoE/VPN	802.1x	3G/4G	Wi-Fi	IPv6	Маршруты	DyDNS	Прочие		
Соединен	ия Ethe	rnet									
Настро	ойка под	ключения по	Etherne	5							
F 3	П	Использовать ередавать теги \	разъем: /LAN ID:							× –	
А Исп	ользовать	Вк для выхода в Ин Оп фикатор соти Об	лючить: 🔽 нтернет: 🔽 исание: В]] roadband (connectio	on					
	На	стройка параме IF Маска г	атров IP: Р Р-адрес: 8 юдсети: 2	учная 9.121.12.1 55.255.255	7	•					
		Основно	DNS 1: DNS 2: DNS 3:	9, 12 1, 12.2	34					E	
		MAC	С-адрес: П	о умолчан	ию	Ŧ					
		Имя уст) Разм Не уменьш	оойства: К ер MTU: 1 ать TTL: 🕅	eenetic_GI 500]	ga		<u>(изменить)</u>				
			[Трименить	Отм	ена	Удалить			-	

Убедитесь, что установлена галочка в поле Включить для активизации подключения и в поле Использовать для выхода в Интернет.

Нажмите Применить для сохранения настроек.